

Univerzální řídicí jednotka pro elektronické zámky, branky a brány

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

1. Popis zapojení

- Připojte jednotku k napájení 220V.
- Připojte k jednotce video zvonek a tlačítko pro otevírání dveří.
- Poté připojte jednotku k zámku (dle typu NC,NO).
- Nakonec zvolte délku otevírání dveří.




1 – připojení napájení 220V

2- signalizační dioda

3 - pojistka

4 – řídící jednotka



- 1 – Zapojení pro elektrický zámek NC (elektromagnetický)
- 2 - Zapojení pro elektrický zámek NO (e-lock)
- 3 – Tlačítko pro otevření dveří
- 4 – Připojení výstupu z video zvonku
- 5 – Nastavení prodloužení otvírání zámku
- 6 – Připojení venkovní jednotky dveřního otvírače

2. Parametry

- možnost ovládání NO a NC kontaktů
- napájení AC220V
- výstup DC12V
- momentární proud: 5A
- konstantní proud: 2A
- kovové provedení
- rozměry: 18,2 x 8,2 x 7.3cm
- čas aktivace 0 - 15s
- vhodné pro ovládání přístupových systémů, elektrických zámků, čteček karet či odchodových tlačítek



3. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz