

Příručka k zařízení Crypton F8

Určeno k odborné montáži.

Jednotlivé obrázky a překlad se může drobně lišit.

Obsah


1	Začínáme	2
2	Registrace uživatelů – User management	2
3	Odstranění uživatelů – Delete users	3
4	Řízení dat – Data management	3
5	Nastavení komunikace – communication settings	3
6	Nastavení práv – Access control settings.	4

1 Začínáme



Stiskněte M pro vstup do MENU, který umožňuje řízení uživatelů, nastavení systému, řízení dat, nastavení komunikace, nastavení přístupových práv a informace o systému.

2 Registrace uživatelů – User management



User management (Řízení uživatelů) – User registration (přidat uživatele) – New registrartion (nový uživatel)

Poznámka: pouze administrátoři mohou vstoupit do tohoto nastavení

3 Odstranění uživatelů – Delete users

1 User Mgt

Add User

UserView

Download User

Upload User

2 User View

ID	Name	Fp	Card	PWD

find(1)
log (2)
edit(ok)
Del (0)
sign (3)
pre page
next pag
1/1page

3 User View

ID	Name	Fp	Card	PWD

Delete ?

Delete

No-Esc Yes-ok

find(1)
log (2)
edit(ok)
Del (0)
sign (3)
pre page
next pag
1/1page

User management (řízení uživatelů) – Users browse (procházení uživatelů) – vyberte uživatele, kterého chcete odstranit a stiskněte „0“. Následně potvrďte OK.

4 Řízení dat – Data management

Data Man

Down glog

Clear all Manager

Down All Glog

Clear all Enroll

Delete all Glog

InitSys

Stiskněte M – stiskněte klávesu Page down (dolů) – OK

5 Nastavení komunikace – communication settings

1 COMM Set

Device ID 1


IP Address 192.168.001.217

Subnet Mask 255.225.255.000

efault Gateway 192.168.001.001

Port No 5005

Server Server



2 Server

Server Req No

UseDomainNm No

Server IP 192.168.001.247

SerPort No 7005

Heartbeat 3

Jděte do communication settings – a nastavte Transmit at real time (vysílat živě)

6 Nastavení práv – Access control settings.

Lock Setting	
OD Delay	5
Wg_format	26
Wg_output	ID
egal ID output	No
ify-Fail Count	No
Tamper Alarm	No